

**SCHEDA TECNICA ESTINTORE****“AUTOMATICO KG 6 POLVERE ABC”****Modalità di impiego:**

Istallare l'estintore a soffitto con l'apposita staffa in verticale al prodotto incendiabile.

Procedura di ricarica:

1. Scaricare la pressione residua
2. Svitare la valvola, verificare l'integrità del bulbo termosensibile e dell'indicatore di pressione.
3. Pulirla la valvola con aria.
4. Sostituire gli OR.
5. Riempire il serbatoio con Kg 6 di polvere originale ABC.
6. Rimontare la valvola e pressurizzare a 1,45 MPa con azoto.

Massima dimensione verticale:

Massima dimensione orizzontale:

Peso estintore pronto all'uso:

Agente estinguente:

Modalità di propulsione realizzata mediante: Pressurizzazione permanente con AZOTO

Tipo di trattamento esterno: Sabbiatura e verniciatura con polvere epossidica ROSSO RAL3000

Specifiche relative agli organi costruttivi

Azionamento dell'estintore: Rottura bulbo frangibile

Dispositivo di azionamento: Bulbo frangibile a temperatura fissa (Rosso = 68°C)

Dispositivo di scarica: Ugello con deflettore

Dispositivo di sicurezza contro le sovrappressioni: disco di sicurezza

Indicatore di pressione: manometri

Orifizio di riempimento: 28 mm.